





DISPOSITIFS

•AX-100TFR: Chaine de Detection: 30 m (100 ft.) •AX-200TFR: Chaine de Detection: 60 m (200 ft.)

Detecteur a piles

Les Batteries ne sont pas incluses. Utilisez les 4 batteries LSH20 (3.6 V, 13 Ah) construites par SAFT.

Vie de la batterie: Approximativement 5 ans (AX-100TFR) Approximativement 3 ans (AX-200TFR)

· Boite arriere pour les emetteurs sans fil La boite arriere peut cacher 2 emetteurs et batterie sans fil.

•Commutateur de choix N.C./N.O.

le N.C. et les emetteurs sans fils entree par N.O. peuvent etre utilises.

- Fonction d'economie des batteries pour l'emetteur sans fil En tournant ON le bouton de temporisateur d'economie de batterie la consommation de batterie de l'emetteur sans fil sera reduite.
- Fonction de sortie intermittente En tournant ON le bouton de fonction de sortie intermittante force la sortie intermittente tant que le probleme de statut existe.
- Selecteur de frequence de faisceau de 4 canaux On elimine l'interference avec 4, canaux selectionnable de faisceau de frequence: utilise en superposant des faisceaux ou pour des applications a long terme.
- Protection internationale
- Indicateur de LED d'un alignement aise Il clignote marche/arret pour aider a l'alignement aise situe sur le recepteur.
- D.Q. circuit (Disqualification environnementale) Le circuit environnemental de compensation est conu pour eliminer de fausses alertes provoquees par la neige, le brouillard, la forte pluie, la glace et la deviation d'alignement.
- Douille

la forme C s'ouvre quand le couvercle ou la boite ou le chassis arriere est enleve.

• Fonction d'ajustement d'interruption de faisceau Cette fonction vous permet de choisir le moment approprie d'interruption de faisceau pour n'importe quel environnement.

CONTENTS

1 INTRODUCTION	
1-1 AVANT UTILISATION 1	
1-2 PRECAUTIONS	
1-3 IDENTIFICATION DES PARTIES	2
2 PREPARATIONS	
2-1 DETECTION DE BATTERIES DE COMMANDE	2
2-2 VERIFICATION DE LA TAILLE SANS FIL D4 EMETT 2 UR	
3 INSTALLATION	
3-1 SUPPORT DE MUR 3	
3-2 SUPPORT DE POLE 4	
3-3 MONTAGE DANS LA TOUR DE FAISCEAU.	5
3-4 CABLAGE 7	
4) PARAMETRES	
4-1 FONCTION 8	
4-2 4 SELECTEUR DE FREQUENCE DE FAISCEAU BE CAN	AL
4-3 ALIGNEMENT OPTIQUE 9	
4-4AJUSTEMENT D'INTERRUPTION DE FAISCEAU	9
4-5 AJUSTEMENT DU RENDEMENT	10
5 CONTROLE D'OPERATION	
5-1 INDICATION DE LED	
5-2 CONTROLE D'OPERATION 1	1
5-3 DEPANNAGE	
6) SPECIFICATIONS	
6-1 SPECIFICATIONS12	
6-2 DIMENSIONS & OPTION12	

INTRODUCTION

1-1 AVANT UTILISATION

- lisez ce manuel dinstruction soignement avant l'installation.
- Apres lecture, stockez ce manuel soignsement dans un endroit facilement accessible pour la reference.
- Ce manual utilise les indications d'avertissement suivante pour l'usage correct du produit, les risques corporels et les dommages a vos biens qui sont decrits ci dessous. Soyez sur comprendre la description avant de lir le reste de ce manuel.

ement

Les instructions marquees sur ces indications Avertiss et la manipulation inappropriee peuvent causer la mort ou des dommages serieux.

Ne pas suivre les instructions marquees sur ces indications et la manipulation inappropriee peut Attention causer des dommages et/ou degats materiels. Ce symbole indique la prohibtion. l'action interdite par detail est



fournie dans et/ou autour de la figure.



Ce symbole exige une action ou donne une instruction.

n'employez pas l'appareil pour des buts autres la detection des objets mobiles tel que des personnes ou des vehicules. n'employez pas l'appareil pour activer un obturateur qui peuvent causer un accident.

ne touchez pas les bornes de base ou de puissance d'un avec une main humide . il peut causer la decharge elecctrique.



N'essayez jamais de demonter ou reparer l'appareil il peut endommager le feu ou le dispositif.



nutilisez pas les batteries autres que celles specifiques. Batteries specifiques:



Quatre LSH20 batteries fabriques par SAFT

ou autres effets qui peuvent etre nocifs.

n'utilisez pas les batteries qui ont differents niveaux de reliquat de puissance (i.e., new and used batteries). Ne pas observer ce qui precede peut avoir une cosequence une explosion, la fuite de l'electrolyte, emission des gazs toxiques

[Manipulation des batteries]

Incendie, explosion et risque de grave brule. Ne pas recharger, se mettre en court circuit, ecraser dementer, chauffer au dessusde 10 12°F) incinerer ou exposer le contenu a l'eau ne soudez pas directement sur la soudure.

△ ATTENTION

ne verser pas l'eau au dessus du produit avec un seau ou tuyau etc. l'eau peut entrer et endommager les dispositifs

Nettoyer et examinez l'appareil periodiquement pour s'assurer de son bon usage . Si une avarie est decelee n'essayer pas d'utiliser l'appareil avant qu'il ne soit examine ou repare par un technicien professionnel.




1-2 PRECAUTION


Installez l'unité sur une surface stable




Installez le poteau dans un endroit où la stabilité suffisante peut être assurée



N'installez pas l'unité dans un endroit où les arbres, les feuilles, ou d'autres objets qui peuvent balancer dans le vent peuvent bloquer le faisceau








Observez la distance prescrite d'émetteur-récepteur (gamme) et la taille d'installation.


La taille de poteau devrait être de 43-48 millimètres (1,69" - 1,89").

Detection range → Chaîne de détection







Ne laissez pas le faisceau infrarouge d'un modèle différent atteindre le récepteur.




Installez l'unité plus de 1 m (3,3 ft) à partir du mur ou barrière qui doit être parallèle au faisceau




1-3 IDENTIFICATION DES PARTIES




Accessories>>










2 PREPARATION

2-1 DÉTECTION DE BATTERIES DE COMMANDE

Batteries spécifiques : Quatre batteries LSH20 construites par SAFT. Pour obtenir des informations sur les batteries, consulter le site Web suivant et contacter votre représentant de ventes local de SAFT.

http://www.saftbatteries.com/Contacts/tabid/72/FP/9/FROM/P RODUIT/Default.aspx

2-2 VÉRIFICATION DE LA TAILLE SANS FIL D'ÉMETTEUR Utiliser deux émetteurs sans fil pour le chaque récepteur et émetteur. Quand un émetteur sans fil à deux entrées ou plus est disponible, utiliser un émetteur sans fil pour le chacun émetteur et récepteur. La figure suivante montre les dimensions de l'espace d'installation d'émetteur sans fil dans la boîte arrière. Notez que les émetteurs avec des dimensions plus grandes que ceux-ci ne s'appliquent pas.



Note


Assurez vous de contrôler l'alarme et les sorties basses de batterie.

Pour contrôler la sortie de la douille, inclure un émetteur sans fil comprenant trois entrées ou plus dans le système


3 INSTALLATION

3-1 SUPPORT DU MUR

1 Enlevezle chassis de boite arriere.




7 Fixer le chassis au mur.



Aprēs le montage du chassis agiter la douille avec votre pousse et votre index pour vous assurer qe la douille fonctionne correctement.

Reliezles cables de la boite arriere aux emetteurs sans fil



Receiver-Wireless Transmitter Connection

Cable jaune/ jaune bleu : pour l'alarme Cable vert/vert blanc: pour la basse batterie Cable noir/noir blanc: pour la douille


Transmitter-Wireless Transmitter Connection

Cable vert/ vert blanc: pour la basse baterie Cable noir/ noir blanc: pour la douille

⚠ Attention

- Quand des \(\text{e}\)metteurs sans fils de NO sont utilis\(\text{e}\)s voir "Utilisant I 'emetteur type NO, le 3-4 pour changer le cablage.
- Utilisezles batteries specifiques pour les emetteurs sans fils.

Inserezles batteries specifiques dans la boite arriere.




- N'utilisez pas les batteries autres qe celles specifiques. Batteries specifiques:
- Quatre batteries LSH20 construites par SAFT
- Ne melangezpas les batteries qui ont differents niveaux de puissance restante (c-a-d batteries nouvelles et utilisées). Ne pas observer ce qui precede peut avoir comme consequence, une explosion, fuite d'electrolyte, emission des gazs toxiques ou autres resultats qui peuvent etre nocifs aux personnes et aux biens.


⚠ Attention

Enlever toutes les batteries avant de remplacer par des neuves. Si ceci nest pas suivi, l'indicateur bas de batterie LED ne se remettra pas a zero et ne continuira pas a clignoter.

Fixer les emetteurs sans fils dans la boite arriere.



6 Installez les cables de sorte qlls ne soient pas pinces entre le chassis et la boite arriere.




7 Installer la boite arriere sur le chassis.




3-2 SUPPORT DE POLE

-E nsem b le simple


- 1 Enlevez le chassis de la boite arriere.
- 2 Utilisez un toune vis ou un outil semblable et cassez la partie knockout comme montre



3 Installez les supports tripolaires sur le chassis.



4 Fixez le chassis sue le poteau.




⚠ Attention

Apres montage du chassis, agitez la douille avec votre pouce et votre index pour s'assurer qe la douille fonctionne correctement.




Prenez les etapes de 3 a 6 et se refere a l'etape. "3-1" pour installer les emetteurs et les batteries sans fils dans la boite arriere, puis pour installer la boite arriere sur le chassis.




-deu□ detecteurs das des directions opposes


- 1 Enlevez le chassis de la boite arriere.
- 2 Utilisez un tounevis ou un outil semblable, cassez la partie knockout comme montre.



3 Installez les supports tripolaires sur le chassis.



✓ Fixer le chassis sur le poteau.




⚠ Attention

Apres montage du chassis, agiter la douille avec votre pouce et votre index pour s'assurer qe la douille fonctionne correctement.



Referez vous au. "3-1" etape 3 a 6 pour installer les emetteurs et les batteries sans fils dans la boite arrière puis pour installer la boite arrière sur le chassis.



3-3 MONTAGE DANS LA TOUR DE FAISCEAU

Montage a IInterieur de la tour optionnelle de faisceau.

- 1 Enlevezle couvercle du detecteur.
- Desserez la vis de fixation de l'unite principale et l'enlevez de la boite arriere .




⚠ Attention


les Cables sont relies entre la boite arriere et l'unite principale. N'exercezpas une force exessive sur les cables . Manipulezl'unite principale avec soin



2 Enlevezle plat d'arretoir de harnais.




4 Ouvrez le trou de cablage au dessus de l'unite principale en utilisant



Enlevez le chassis de la boite arriere.



Fixer le support de chassis et l'unite principale dans la tour




⚠ Attention

Apres montage de chassis, agiter la douille avec votre pouce et votre index pour s'assurer qe la douille fonctionne correctement.




Referez vous au"3-1" etape 3 a 6 pour installer les emetteurs et les batteries sans fil dans la boite arriere, puis pour installer la boite arriere sur le chassis.

Installez l'unite principale sur le support.



Apres execution des arrangements et de l'operation, inserez la douille dans chaqe emetteur/recepteur.




⚠ Attention

- Le choix du commutateur n'est pas identifie avec la douille inseree.
- Enlevez la douille avant de choisir une fonction utilisant le commutateur.
- Apres execution des arrangements, soyez sur d'inserer la douille pour verifier que toutes les LEDs sont éteintes Sans douille les LEDs sont maintenus sur ON, ce qui consomme plus de puissance de batterie.
- La sortie du moniteur Jack devient inactivēe quand la douille est inseree.
- En inserant la douille, le point test de mesure d'alignement de faisceau sera inactive
 - V euillez remplir le procede d'alignement avant d'inserer la douille.

How to remove the tamper bushing >>

Inserez un tournevis plat et tordez le legerement pour enlevez la douille.



3-4 CABLAGE

-Utilisez le N.C. type emetteur


Ce produit est equipe d'un cablage bas e sur l'hypothese que des emetteurs sans fil de N.C. sont utilises.

Reliez les cables de la boite arriere jaune/ jaune blanche, vert/ vert blanche, et noir/ noir blanc) aux bornes respectives sur les emetteurs sans fils.


NOTE>>

- Pour controler la sortie douille, incluezun emetteur sans fil ayant trois entrees ou plus dans le systeme.
- Quand vous voulez utiliser la sortie D.Q., partagez la borne avec l'alarme, la basse batterie ou la sortie de douille. Pour des informations sur le cablage, voir le diagramme de cablage " en placant la sortie DQ dans "4-5".

Receivers le co POWER ALARM DO ΙB TAMPER NC COM NO NC/NO NC COM NO NC/NO Yellow-white Yellow Back box Red Black Red-Green-Alarm ow battery output $\otimes \otimes \otimes \otimes \otimes \otimes$ Wireless transmitter NC COM NO POWER TAMPER Back box Transmitter AX-100/200TFR **I** 6 6 8 SP POWER ΙB




Back box Wireless transmitter




-Utilsez □ emetteur type N.O.

Lorsque vous utilisez des emetteurs sans fil N.O. changez le cablage et reinitialiser le systeme .

Receivers




Transmitter



Back box Wireless transmitter


Transmitter



4 PARAMETRAGE

4-1 FONCTION

(All of the following switch settings are factory default.)



4-2 4 SELECTEUR DE FREQUENCE DE FAISCEAU

DE LA MANCHE




Le selecteur de frequence de faisceau de 4 canaux peut etre utilise pour eviter l'interference non desiree qui peut se produire en utilisant plusieurs types de faisceaux ou faisceau superposant l'application.

- Pour choisir entre 4 frequences separes de faisceau, utilisez le commutateur fourni.
- Assurez vous que le recepteur et l'emetteur qui sont face a face utilisent le meme canal.
- Les applications superposees de plus de double n'est pas possible.

Note>>


Toujours utilisez les frequences en DEUX canaus separes en superposant les unites l'une sur l'autre (voir l'exemple suivant). L'unite superieure est placee sur le canal 1 tandisque celle inferieure est sur le canal 3, les canaux 2 et 4 peuvent etre utilises.

a) Protection Double superposee




Puisque le recepteur B peut recevoir le faisceau infrarouge de l'emetteur A, choisissez les frequences suivant les indications de la figure ci dessus. (Dans la figure chaque nombre indique le nombre des canaux).

b) Protection de Longue distance



Puisque le recepteur C peut recevoir l'infrarouge rayonne de l'emetteur A, choisissent leur frequence suivant les indications de la figure ci dessus


c) Protection de fond empilee par double




Note>>

Plus que l'application empilee par double n'est pas possible.

d) Protection periemetrique




e) Protection primetrique dans une configuration de ☐deu☐ unites superposes




⚠ Attention

- N'essayer pas d'installer ce produit avec autre detecteur photoelectrique. Il peut faire echouer ou ne pas repondre au detecteur de mouvement.
- Si le recepteur de ce produit recoit le faisceau de the wired photoelectric detector, it could be a factor of false alarm.
- In case that you install the battery operated photoelectric detector with Optex hard-wired photoelectric detector at the same site, ensure that the hard-wired transmitter cannot affect any other battery operated receivers for avoiding cross talk between photoelectric detector.




4-3 ALIGNEMENT OPTIQUE




L'alignment optique est un reglage important pour augmenter la fiabilite. Assurez vous bien de prendre les mesures d'ajustement 1 a 5 decrites ci-dessous pour atteindre le maximum du rendement par le moniteur jack.


- Referez vous au "4-2" et placez le selecteur de frequence de faisceau sur le canal 4.
- Tout en regardant par le viseur, ajustez les angles horizontaux et verticaux de sorte que le detecteur soit au centre.




The cross (x) mark indicates prohibition.



Fine Alignment of Vertical Angle




Adjustez les angles horizontaux et verticaux tout en verifiant le voyant d'etat de reception par l'indicateur d'alarme LED sur le jumelage recepteur.



	Alarm indicator LED	Light interrupted	Light received				
		ON (Red)	Fast flicker	Slow flicker		OFF	
			•			\bigcirc	
	Adjustment level	Realign			Fair	Good	Excellent
	Monitor jack output	C	V		.0V > 2.	0V > 2.	5V >

L'indicateur d'alarme LED est un outil de soutien pour faciliter l'alignment. Assurez vous d'effectuer un alignment fin pour assurer un niveau de sortie maximal grace a la prise moniteur.

Reliez un appareil de controle a la prise du moniteur sur le recfepteur.




Placez la gamme de voltmetre de 5 a 10 VDC.

Apres verification du niveau de reception de l'axe optique en utilisant l'indicateur d'alarme, veuillez a faire l'alignement fin pour l'emmeteur et le recepteur avec le voltmetre jusqu'a ce qu'il atteigne le niveau de sortie maximum produit au dessus du "bon" niveau.

4-4 AJUSTEMENT D'INTERRUPTION DE FAISCEAU

Le reglage initial est a 50ms pour le marche normal. Selon la vitesse d'une cible supposee, choisissez une visee specifique en 4 etapes.


Placez les commutateurs de reglage de coupure de faisceau du recepteur selon la vitesse de l'objet ou de l'humain a detecter.



4-5 REGLAGE DE LA SORTIE

-reglage du temporisateur deconomie de batterie

Lactivation de la sortie dalarme est limitee par un temporisateur a 2 minutes. Meme sll ya des evenements continus dalarme, la sortie dalarme fonctionne seulement une fois pendant la periode de temporisation.



Alarm output: 1 output/2 minute
D.Q. output: 1 output/2 minute
Low battery output: 1 output/15 minutes

Attention

Enlevez **toutes** batteries avant de les remplacer par des neuves. Si non lIndicateur de niveau bas de batterie LED ne se remettra pas a **z**ro et continuera a clignoter.

Etablissement de la fonction sortie intermittente

Quand la configuration sans fil est utilise, qi ne se peut pas determiner si la sortie dalarme se poursuit, placez la fonction de sortie intermittente dans la position "ON", allumez la sortie intermittente dalarme.

Ceci configure lemetteur sans fil pour envoyer des alarmes a des intervalles specifiques.




Intermittent Output Times

Alarm output: 1 output/1 minute
D.Q. output: 1 output/1 minute
Low battery output: 1 output/5 minutes


-reglage de la sortie DQ (disqualification environnementale)

D.Q. envoyera un signal dIntrusion lorsque IIntensite du faisceau est au dessous des taux acceptables, pour plus de 20 secondes, raison de la pluie, la neige ou le brouillard.




Wiring example when Using N.C. Transmitters a) Sharing the D.Q. output with the alarm output

Receiver



Wiring example when Using N.C. Transmitters b) Canceling the alarm output in adverse weather conditions

Receiver




Ce circuit etabli N.O. pour une sortie de batterie faible, Veuillez a utiliser N.O. pret pour transmetteur sans fil pour cette configuration.



5

CONTROLE DE FONCTIONNEMENT

5-1 INDICATION DE LED




DETECTOR STATUS	LED Indications
Power ON	The power LED turns ON.
Detection (beam interruption)	The alarm LED turns ON.
Low battery power	The low battery LED flickers.


5-2 CONTROLE DE FONCTIONNEMENT

Apres l'installation complete, assurez de verifier le bon fonctionnement.

- voir si le reglage du temporisateur déconomie de batterie est en position 4-5 pour arreter le mode economie de la batterie.
- Assurez vous que l'indicateur d'alarme est eteint. S'il est allume meme lorsque les faisceaux ne sont pas bloques, faites de nouveau un alignement optique.



- yerifiez que les indicateurs de niveau bas de batterie sur l'emetteur et le recepteur sont fermes.
 Si le LED clignote, la puissance de batterie est au niveau bas.
 Replacez les batteries.
- 4 Effectuez un essai dIntrusion pour verifier que l'indicateur LED s'allume quand le marcheur coupe les faisceaux.



Effectuez un essai aux trois points suivants:

A. devant l'emetteur
B. devant le recepteur
C. a mi-chemin entre l'emetteur
et le recepteur

Le detecteur est instale correctement, quand l'indicateur LED s'allume dans les essais a tous ces trois points.

⚠ Attention

Pour economiser la puissance de batterie, faites le controle de fonctionnement avant de verifier les points suivants

- (1) En instalant les detecteurs sur un mur ou un poteau assurez vous que le couvercle est correctement fixe a l'unite principale
- (2) En instalant les detecteurs sur une tour a faisceau, assurez vous que la douille est correctement fixee a l'unite principale (Voir la page 6 "Attention".)

5-3 DEPANNAGE

Si l'indicateur LED est eteint ou clignote alors que le faisceau est coupe, realisez les actions suivantes:

- 1 Alignez une nouvelle fois l'axe optique.
- Dans une configuration de multi-detecteu, le recepteur peut recevoir le faisceau infrarouge d'un emetteur independant V oir sec. "4-2" et verifier le reglage du selecteur de frequence de faisceau a 4 canaux.
- 2 Le faisceau de l'emetteur peut atteindre le recepteur en se referant sur le plancher ou sur le mur d'un batiment. les bons reflecteurs de la lumiere visible sont egalement de bons reflecteurs de faisceaux infrarouges. Enlevez les ogjets reflichissants autour du detecteur ou installez le detecteur dans un endroit different, puis refaire l'alignement optique.

SPECIFICATIONS


6-1 SPECIFICATIONS

I	Model	AX-100TFR	AX-200TFR		
Gamme		30m (100ft.)	60m (200ft.)		
Distance N	Maximale d'arriv	ee 265m (870ft.)	530m (1,740ft.)		
Methode	de depistage	Infrared beam interruption detection			
Beam freq	uency selection	4 channel			
Interruption	on period	Variable between 50, 100, 250, 500msec (4 steps)			
Source d'	energie	3.6V 13.0Ah : LSH20 lithium batteries manufactured by SAFT Transmitter : 2 units Receiver : 2 units			
Entree co	urante		810μΑ T:490μΑ + R:320μΑ (at 25°C,3.6VDC)		
* Duree d	e vie batterie	Approximately 5 years	Approximately 3 years		
	Alarm output	Form C-Solid State Switch : 3.6VDC, 0.01A			
	Alarm period	2 sec (± 1) nominal		
	D.Q. output	Form A/B-Solid State Switch: 3.6VDC, 0.01			
Sortie	Low battery output	Form A/B-Solid State Switch: 3.6VDC, 0.01 (Transmitter & Receiver)			
	** Tamper output for Front cover	Form C: 3.6VDC, 0.01A opens when cover removed. (Receiver only)			
	Tamper output for Back box	Form C : 3.6VDC, 0.01A opens when either back box or chassis is removed from the installment.			
	Alarm Indicator (Receiver)	Alarm : ON, Light receiving : flicker or OFF			
Indicateur	Power (Transmitter)	Power ON : ON, Power OFF : OFF			
	Low battery	Voltage Reduction : flicker			
Operating	temperature	-20°C - +60°C(-4°F - 140°F)			
Operating humidity	ı ambient	95%(Max.)			
Angle d'a	lignement	± 90° Horizontal, ± 5° Vertical			
Montage		Indoor/Outdoor, Wall/Pole/Tower mounting (Optional main unit mounting brackets are required, when the units mount in the tower.)			
Poids		1600g (56.5oz) (Total weight of transmitter + receiver, excluding accessories)			
Protection	n internationale	IP	55		
1		-l	and Carrier and the first		

Les caracteristiques des changements de conception peuvent etre faites sans preavis.


6-2 DIMENSIONS & OPTION

-Dimensions



-Option

MP-4: Support d'unite principale regle (pour le support de tour)



NOTE

Ces unites sont concues pour detecter un intrus et pour activer un panneau de commande d'alarme. Etant seulement une partie d'un systeme complet, nous ne pouvons pas accepter la responsabilite d'aucun dommage ou d'autres consequences resultant d'une intrusion Ces produits se conforment a la directive EMC 2004/108/EC.



OPTEX CO., LTD. (JAPAN) (ISO 9001 Certified)

(ISO 14001 Certified) 5-8-12 Ogoto Otsu Shiga 520-0101

JAPAN TEL:+81-77-579-8670 FAX:+81-77-579-8190

URL:http://www.optex.co.jp/e/

OPTEX INCORPORATED (USA)

Tech:(800)966-7839 URL:http://www.optexamerica.com

OPTEX (EUROPE) LTD. (UK)

TEL:+44-1628-631000 URL:http://www.optexeurope.com

OPTEX SECURITY SAS (FRANCE)

TEL:+33-437-55-50-50 URL:http://www.optex-security.com

OPTEX SECURITY Sp.z o.o. (POLAND)

TEL:+48-22-598-06-55 URL:http://www.optex.com.pl

OPTEX KOREA CO., LTD. (KOREA)

TEL:+82-2-719-5971 URL:http://www.optexkorea.com

OPTEX (DONGGUAN) CO., LTD. SHENZHEN OFFICE (CHINA)

TEL:+86-755-33302950 URL:http://www.optexchina.com

^{*} La valeur est determinee par rapport au Condition de temperature ambiente de 20 a 25

^{**} L'emetteur est egalement equipe de AX100/200 TFR (BE).